



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® EARZONE X701

MUSZLOWE OCHRONNIKI SŁUCHU



KARTA TECHNICZNA

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® EARZONE X701

MUSZLOWE OCHRONNIKI SŁUCHU

KOD PRODUKTU

C4013

MATERIAŁ

ABS, neopren, PU skóra syntetyczna, PU, stal nierdzewna

GRAMATURA

309 g

TŁUMIENIE SNR

36 dB

ROZMIAR

S/M/L

OPIS

Muszlowe ochronniki słuchu z łatwą regulacją długości pałąka, dopasowujące się doskonale do użytkownika. Szerokie poduszki wykonane z miękkiej pianki plastikowej zapewniają maksymalną wygodę użytkownika i skuteczną ochronę. Przeznaczone do długotrwałego noszenia. Idealne rozwiązanie do środowiska o bardzo wysokim poziomie hałasu.

WARTOŚCI TŁUMIENIA:

SNR: 36 dB

Wysoki: 38

Średni: 34

Niski: 28

Częstotliwość (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Tłumienie (dB)	23,8	27,0	33,3	40,5	38,5	42,5	40,4	37,5
Odchylenie standardowe (dB)	2	2,2	2,5	2,6	2,4	2,4	3,8	1,5
Skuteczna ochrona	21,7	24,8	30,8	37,9	36,6	40,1	36,6	36

KARTA TECHNICZNA



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Ten środek ochrony indywidualnej jest zgodny z wymaganiami następujących norm zharmonizowanych:

EN 352-1:2020 Ochronniki słuchu - Wymagania ogólne -Część 1: Nauszniki przeciwhałasowe

Certyfikacja została przeprowadzona przez notyfikowaną jednostkę ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - Francja), numer certyfikatu N° 2754/2737/159/06/24/0524, dne 04. 06. 2024.

ILOŚĆ SZTUK W KARTONIE	20
WAGA KARTONU	9,0 kg
OBJĘTOŚĆ KARTONU	0,081 m ³
OPAKOWANIE POJEDYNCZE	1 szt.

Jeśli nauszniki są prawidłowo noszone i odpowiednio pielęgnowane, zapewniają doskonałą ochronę, filtrując wysokoczęstotliwościowe dźwięki towarzyszące większości przypadków zwiększonego hałasu, spowodowanego maszynami dynamicznymi, takimi jak narzędzia warsztatowe i piły łańcuchowe. Czyścić ciepłą wodą z mydłem, nie używać do czyszczenia rozpuszczalników organicznych ani alkoholu. W zależności od użycia, nauszniki muszą być dezynfekowane co trzy miesiące. Każda część nauszniaka, która ma kontakt z użytkownikiem, powinna być dezynfekowana odpowiednim roztworem. Jeśli nauszniki nie są używane, zaleca się przechowywanie ich w czystej i suchej plastikowej torbie. Przed każdym użyciem należy sprawdzić muszle, punkty łączenia i pałąk. Jeśli nauszniki są uszkodzone, należy je wyrzucić i wybrać nowe. Żywotność: 4 lata od daty produkcji.